

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 (iki)** yıldır.
- 2) Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malin ayılı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici **6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde** yer alan; **a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme** haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksin malin onarımını yapmak veya yaptırımla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin; **a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda**; Tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malin tamir süresi **30 (otuz) iş günü** geçmez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **15 (on beş) iş günü** içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çakabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 10) Yukarıda yer alan hükümler **6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun** gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, Bu kapsama girmeyen ürünlerin **en az iki yıl süre** ile müracaatta bulunan firmamız garantisini altında olacağını taahhüt ediyoruz.

Warranty Conditions

- 1) The warranty period starts from the delivery date of the goods and is **2 (two) years**.
- 2) The entire product, including all parts, is under warranty.
- 3) If it is understood that the goods are defective, the consumer stated in **Article 11 of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer; a) Withdrawing from the contract, b) Demanding a discount on the sales price, c) Requesting a free repair, d) Requesting that the sold item be replaced with a non-defective one**.
- 4) If the consumer chooses the right to repair free of charge from these rights, the seller is obliged to repair or have the goods repaired without any charge under any other name, such as labor cost, replacement part cost or any other name. The consumer can also use the right of free repair against the manufacturer or importer. The seller, the producer and the importer are jointly responsible for the use of this right by the consumer.
- 5) If the consumer uses his right to free repair, the goods; **a) If it fails again within the warranty period, b) If the maximum time required for its repair is exceeded, c) If it is determined by a report by the authorized service station, the seller, the manufacturer or the importer that it is not possible to repair**; The consumer may request from the seller a refund of the price of the goods, a reduction in the amount of the defect or, if possible, replacement of the goods with a non-defective one. The seller cannot refuse the consumer's request. If this request is not fulfilled, the seller, the manufacturer and the importer are jointly and severally liable.
- 6) The repair period of the goods cannot exceed **30 (thirty) business days**. This period starts from the date of notification of the malfunction related to the goods to the authorized service station or the seller within the warranty period, and from the date of delivery of the goods to the authorized service station outside the warranty period. If the defect of the goods is not remedied within **15 (fifteen) working days**, the manufacturer or the importer; Until the repair of the good is completed, he has to allocate another good with similar characteristics to the use of the consumer. In case of malfunction of the product within the warranty period, the time spent in the repair is added to the warranty period.
- 7) Defects resulting from the use of the product contrary to the terms in the user manual are not covered by the warranty.
- 8) The consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or the consumer transaction, in case of disputes that may arise regarding the use of his rights arising from the guarantee.
- 9) In the event that this guarantee certificate is not given by the seller, the consumer is entitled to T.C. The Ministry of Commerce can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance.
- 10) The above-mentioned provisions are for products that have a warranty obligation in accordance with the **Law No. 6502 on the Protection of the Consumer**. We undertake that the products not included in this scope will be under the guarantee of our company, which has applied for **at least two years**.



KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL



MODELLER/MODELS

Gama 38E - Gama 43E - Gama 50E
Gama 38B - Gama43B - Gama 50B - Gama 50BD

SERT ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ HARD FLOOR CLEANER MACHINE



Turkish
Machinery



İçindekiler

• Firmamız Hakkında.....	1
• Genel Uyarılar.....	1
• Çevre Koruma.....	1
• Aksesuar ve Yedek Parçalar.....	1
• Teslimat Kapsamı.....	1
• Taşıma İşlemi.....	1
• Kullanım Amacı.....	1
• Kurulum.....	1
• Güvenlik & Kullanım Uyarıları.....	2
• Makinenin Tanıtımı.....	3
• Kullanım Öncesi.....	4
• Kullanım.....	4
• Kullanım Sonrası.....	6
• Teknik Özellikler.....	7
• Bakım ve Arıza.....	7
• Aparatlar ve Şart Aleti.....	15
• Yedek Parça, Yetkili Servis, Yetkili Satıcı.....	16
• Garanti.....	18

Firmamız Hakkında

Sayıن Müşterimiz;

Firmamız **DASS** markası altında 40 çeşitin üzerinde ileri teknoloji ile temizlik makinelerini **Türkiye'de** üretmektedir.

Her **DASS** ürünü kalite kontrol bölümünden çok detaylı kontrol testlerinden geçirilmektedir. Fakat yine de bir ürünün kullanım ömrü büyük ölçüde kullanıcı kişiye bağlıdır.

Lütfen bu kullanma kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Satın aldığınız **DASS** ürününi iyi tanımanız, bakımını düzenli yapmanız ve amacına uygun olarak kullanmanız halinde sizlere uzun yıllar güvenli bir şekilde hizmet vereceğinden emin olabilirsiniz. Ürünün Ticaret Bakanlığı'na belirlenen kullanım ömrü **10 (on) yıldır**.

Genel Uyarılar

Cihazı ilk defa kullanmadan önce orijinal kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Kılavuzu, tekrar kullanabilmek için ve sizden sonraki kullanıcının kullanabilmesi için saklayın.



Çevre Koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden taşıyın. Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağılar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simbol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.



Aksesuar ve Yedek Parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Teslimat Kapsamı

Ambalaj açıldığından içindeki parçalarda eksiksiz olup olmadığını kontrol ediniz. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye esnasındaki oluşabilecek hatalarda yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Önemli

Kullanma kılavuzu; makinenin kurulması, çalıştırılması ve kullanılmasından önce okunmalı ve saklanmalıdır. Makineyi kullanacak ve rutin bakımını gerçekleştirecek kişiler mutlaka kılavuzu okumalı ve makine hakkında bilgilendirilmelidir.

Taşıma İşlemi

Cihaz çalıştırılacağı alana getirilmelidir. Cihazın taşıma işlemi sırasında oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı bütün iş güvenlik önlemleri alınmalıdır. Taşıma sırasında oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Kullanım Amacı

Zemin temizleme makineleri; fabrikalar, okullar, alışveriş merkezleri, plazalar ya da küçük ofislerde kolayca kullanılabilir. Gün içinde yüzeyde oluşan kirlerin temizlenmesi hem sağlığınız hem de işletmenizin sık görünüşü açısından oldukça önemlidir. Zemin yıkama işlemini paspas ile yapmanız, iş ve zaman kaybının yanı sıra yüzey temizliği açısından da yetersizdir. Kiri bir yerden alıp diğer tarafa sürüklemeye benzer. Alan genişledikçe de işler iyice zorlaşır ve bir yer temizlik makinesine ihtiyaç duyarsınız. İşte bu noktada Cleanvac zemin temizleme otomatları tam ihtiyacınız olan ürünüdür.

Akülü ve elektrikli zemin temizleme makineleri; ön kısmından kimyasallı suyu otomatik olarak yüzeyde dağıtarak zemini fırçalar ve kırıcıları söker. Arka kısmından ise yerdeki kirli suyu vakumlayarak kirli su haznesine doldurur. Sert zemin temizliğinde kullanılan zemin temizleme makineleri kullanım açısından çok pratiktir.

Kurulum

Koliyi açarak makinenizle birlikte verilen bütün parça ve aksesuarları dışarı çıkarın. Kullanma kılavuzunda belirtilen makine parça ve aksesuarların eksik yada hasarlı olup olmadıklarına bakıniz.

Satın almış olduğunuz ürünün faturasının ve kullanma kılavuzundaki garanti sözleşmesinin eksiksiz doldurulduğundan emin olunuz.



Garanti / Warranty

BU BELGE MÜŞTERİ TARAFINDAN MUTLAKA SAKLANMALIDIR
(THIS DOCUMENT MUST BE KEPT BY THE COSTUMER)

Üretim Yeri (Production Place)

Adres (Address): Esenşehir Mah. Necip Fazıl
Bulvarı No: 23 Y. Dudullu
Ümraniye/İSTANBUL

Ünvan (Title):
Adres (Address):
Telefon (Telephone):

Fatura Tarihi:
(Invoice Date):
Tarih (Date):
İmza (Signature):

Yetkili Firma (Company Executive)

Kaşe (Stamp): Ünvan (Title): DASS GLOBAL MAKİNA A.Ş.
Adres (Address): Halkapınar Mah. 1203/2 Sokak
İmza (Signature): Yener İsm. No:22 İckapı:317
Web: Konak-İzmir
Telefon (Telephone): www.dassglobal.com.tr
0850 360 32 77 / +90 507 768 29 03

Ürün (Product)

Cinsi (Type): Elektrikli ve Bataryalı Sert Zemin Temizleme Makineleri Belge Numarası:
(Electrical and Battery Powered Hard Floor Cleaner Machines) (Document Number):
Belge İzin Tarihi:

Marka (Brand): DASS Global
Model (Model): GAMA 32B - GAMA 38E-
GAMA 38B - GAMA 43E -
GAMA 43B - GAMA 50B -
GAMA 50BD

Teslim Tarihi:
(Delivery Time):
Tamir Süresi: 30 İş Günü
(Repair Time): 30 Work Days
Garanti Süresi: 2 (İki) Yıl
(Warranty Duration): 2 (Two) Years

Yetkili Servisler / Authorized Services

KAHRAMANMARAŞ KOZANOGLU BOBİNAJ

MUSTAFA TEPEBAŞI TEL: 0542 207 81 67-0344 236 18 98 (İS)
YENİ SAN. SİT. 1 ÇARŞI NO:123. Mail: kozanbobinaj46@hotmail.com

KARABÜK DAMATOGLU TİCARET

SUAT ATALAY TEL: 0507 651 37 37
Y.MAHALLE NO:46 Mail: damatoglu78@hotmail.com

KARABÜK AK-TEM END. ÜRÜNLER

BÜLENT ÖZENİR TEL: 0544 412 62 71 BAĞ-ESSAN SAN SİT SARIOĞLU CAD NO:44 KARABÜK Mail: info@ak-tem.com

KARS DURDEM OTO YİKAМА

TOPÇU DEMİRCİOĞLU TEL:0543 223 51 03 durdemoto@hotmail.com
KALE İÇİ MAH. HALIT PAŞA CD. NO:165 / MERKEZ

KAYSERİ ODABİSTEKNIK END. TEMİZ. MAK.

YAKUP ODABAŞI TEL: 0530 414 14 81 Mail: dabasabteknik38@hotmail.com
ALSANCAK MAH. 6214 SOK. NO:1/4 KOCASINAN

KOCAELİ NAŞIMAK MAKİNA

SAIT ÇAKIR TEL:0262 742 12 10-0532 513 64 45 Mail: info@nasmak.com
OSMAN YILMAZ MAH. 644. SK. NO:3/B GEBZE

KOCAELİ PTG ENDÜSTRİYİLOJİSTİK TEKNOLOJİ YATIRIM L.

MUHAMMET COLAK TEL: 0532 354 25 87 - 0216 706 07 00
MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER OSB ŞEKERPONAR MAH. AYÇİCEK SOK. NO:56 ÇAYIROVA Mail: muhammet.colak@ptgnet.com

KONYA YAVUZHAN BOBİNAJ

ADEM YAVUZ TEL: 0332 233 29 60 - 0532 393 77 65
KARATAY SAN. SİT. ÇOBANDEDE SK. NO:20 SELÇUKLU Mail: yavuzhan@yahoo.yavuzhanbobinaj.net

KONYA HİDROLİK

İBRAHİM BOZDAĞ TEL: 0505 008 91 66 0532 314 69 13
FATİH MAH. ZEVK SK. NO:10 SELÇUKLU Mail: rmr@outlook.com.tr

KONYA Gözde TEKNİK

HAKAN COĞAL TEL: 0332 333 14 40 - 0535 592 89 81
SELÇUKLU KILIÇASLAN MAH. ADAKALE CAD.TAŞLI YOL SK.NO:7/B

KÜTAHYA SEVEN BOBİNAJ

MURAT KART TEL: 0541 274 72 74
YENİ SAN. SİTESİ 19. SOK. NO:3 Mail: murat_kart43@hotmail.com

MERSİN SYD GROUP

FERİT GERGIN TEL: 0553 827 47 03 / 0545 788 14 79
BARIŞ MAHALLESİ BAHÇELER CADDESİ NO:44/B AKDENİZ Mail: syd.group@hotmail.com

MERSİN SE-KA AKARYAKIT C. VE BAKIM ONARIM SERVİSİ

SEDAT KAYMACI TEL: 0532 344 85 72
ATA YOLU DUMLUPINAR CAD. NO:37 OPET YAĞ DEPOSU KARŞISI KARADUVAR / MERSİN

MALATYA EM-HA MAK.

TANER PILİC TEL: 0422 221 18 18 0532 766 91 01
PKÖKÜ MAH. PAŞAKÖSKÜ CAD.VOLCAN APT. NO:11 Mail: em-ha@outlook.com.tr

MALATYA SK TEMİZLİK MAKİNALARI

ERSİN KAYA TEL: 0536 666 66 06 Mail: malatyaakvaryum@hotmail.com
SANCAKTAR MAH. KÖPRÜ SK. NO:18/B BATTALGAZI

MALATYA CARE RACE TOPTANCILIK

MEHMET TEKTIMUR TEL:0544 509 64 44 Mail: mehmetteklimur@gmail.com
BENTBAŞI MAH. SAN. CD. NO:8/A YEŞİLÝURT

MANİSA UGUR ELEKTRİK

SAMI ŞERBETÇİOĞLU TEL: 0236 231 88 18 - 0541 321 88 18
UTKU MAH. 1817 SK. NO:97/A Mail: ugurelektrik45@hotmail.com

MANİSA MANİSA BOBİNAJ SANAYİ

KADRİ TOĞAY TEL: 0538 587 07 83
75.YIL MAH. 5309. SK. NO: 72 A YUNUSEMRE / MANİSA

MARDİN TENSEN BOBİNAJ

ERTAN ÇELİK TEL: 0482 213 37 62 - 0543 838 37 62
YENİ ŞEHİR MAH. RAVZA CAD. KANZA EVLERİ 2.KİSM B BLOK NO7/15
ARTUKLU Mail: tensenbobinaj@hotmail.com

MARDİN REFAHYOLU ULUS NAK. İNŞ. TAR-TUR SAN VE TİC. ŞTİ.

BİLAL CENGİZ TEL: 0542 626 43 01 Mail: cengizbilal84@gmail.com
GÜNEYDOĞU GALERİCİLER SİTESİ 3.BLOK NO1/KIZILTEPE

MUĞLA YILMAZ TİCARET

MURAT YILMAZ TEL: 0555 377 56 17 - 0252 513 24 34
EMEK MAH. YAŞAM SK. NO:1 MILAS Mail: yilmazticaretmuratyilmaz@hotmail.com

MUĞLA NEVSER TURİZM

TEL: 0532 271 64 54 - 0252 614 71 41
ŞEHİT FETHİ BEY CAD. NO:14 FETHİYE Mail: nevzat@nevser.com.tr

MUĞLA ERTEM ELEKTRİK BOBİNAJ

SALIH ERTEM TEL: 0535 256 47 01-0252 612 37 57

CEZAYIRLI HASAN PAŞA CAD. NO:5/C FETHİYE Mail: ertenbobinaj@gmail.com

MUĞLA MAK-TEK ENDÜSTRİYEL & SOĞUTMA

MUSTAFA ARIKAN TEL: 0532 440 11 52
TAŞKAYA MAH. BAHŞ ŞİKMÂN CAD. NO:29-B FETHİYE Mail: maktekendustriyell@hotmail.com

NEVŞEHİR ÇİFT GÜC SOĞUTMA

NAZİM YÜCEL TEL: 0533 814 02 00
YENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:28 Mail: ciftgucelektrik@hotmail.com

ORDU GÜLER ELEKTRİK BOBİNAJ

MUHAMMET GÜLER TEL: 0546 627 0206

KARADEME MAH. DUMLU PINAR SOKAK. NO:11 ÜNYE

MUĞLA MAK-TEK ENDÜSTRİYEL & SOĞUTMA

MUSTAFA ARIKAN TEL: 0532 440 11 52

TAŞKAYA MAH. BAHŞ ŞİKMÂN CAD. NO:29-B FETHİYE

Mail: maktekendustriyell@hotmail.com

OSMANİYE EMİN ELEKTRONİK

MEHMET REŞAN ESEN TEL: 0532 664 36 63

ALİBAYLI MAHALLESİ 503. SOKAK NO:11/D

Mail: eminelektronik_80@hotmail.com

RİZE ÇİLOGLU BOBİNAJ

İBRAHİM ÇİL TEL: 0464 223 63 53 - 0543 619 68 19

CAMİLİ MAH. MENDERES BULV. NO:92/B MERKEZ

Mail: ciloglurize@gmail.com

RİZE TİPİ TEKNİK

ADNAN SUKAS TEL: 0533 020 58 99 - 0464 217 58 99

YENİK KÖY MAH. PAZAR CAD. NO:31/A MERKEZ

SİVAS YALÇIN TİCARET

CENGİZ YALÇIN TEL: 0542 572 58 87 - 0346 211 26 24 (İŞ)

M. AKİF ERSOY MAH. 35 SK.NO:1 Mail: yalçinmakina@mynet.com

SİRNAK HAZAR BOBİNAH ELEKTRİK HİZ. LTD. ŞTİ.

ADNAN BUDAK TEL: 0545 616 93 96 Mail: hazarbobinaj@hotmail.com

ŞAH MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:8 CİZRE

TEKİRDAG ÇELEBİ TİCARET

HASİM ÇELEBİ TEL: 0544 772 88 96 - 0282 260 52 02

100.YIL SAN. SİT. TEKİRDAG İŞ MERKEZİ 4. BLOK NO:17

Mail: hasimcelebi59@hotmail.com

TEKİRDAG EFE TEM

IBRAHİM SENKAL TEL: 0282 654 46 33 - 0535 978 96 78

SEYHİN SİNAN MAH. ANAFARTALAR CAD. C BLOK NO:13 ÇORLU

Mail: info@efetem.com

TEKİRDAG ÖZYİL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL

MUZAFFER ÖZCAN TEL: 0539 681 57 56

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FEVZİ PAŞA MAH. HAYRİ BATU CAD. 6. BLOK

NO:7/6-2 CERKEZKÖY Mail: mk.ozylelektrik@gmail.com

TEKİRDAG M-MAK ENDÜSTRİYEL TEM. MAK. OTOMOTİV ŞTİ.

TEL: 0507 974 55 55

REŞADIYE MAHALLESİ MANDIRACI CADDESİ 3. SOKAK NO:18/B ÇORLU

TOKAT EMS AKARYAKIT LPG POMPALAR VE OTOMASYON S.

MUSTAFA ZENGİN TEL: 0532 778 54 35/ 0356 212 50 32

YENİ YURT MAHALLESİ AYYILDIZ CADDESİ 8.SOKAK NO:3/A

MERKEZ/TOKAT Mail: mustafazengin-60@hotmail.com

TRABZON ETKİN TEMİZLİK

HAVA'DA ÖZDEN TEL: 0530 645 62 30 Mail: ozdentermizlik61@hotmail.com

SEZAI UZAY CAD. NO:12 DEĞIRMENDERE

ÜŞAK ÖZÇETİN ELEKTRONİK

VEDAT ÇETİN TEL: 0543 661 01 66 Mail: ozcetin elektronik@hotmail.com

ÖZDEMİR MAH. 1 EYLÜL CAD. NO:3/B MERKEZ

ÜŞAK ZENGİN BOBİNAJ

MUSTAFA ZENGİN TEL: 0276 527 27 46 - 0542 695 64 44

İŞLİCE MAH. ŞEHİT İBRAHİM AYDIN SK. NO:1210 MERKEZ

Mail: zenginbobinaj_64@hotmail.com

ÜŞAK UPS ELEKTRONİK

POLAT ARAZTEKİN TEL: 0276 227 06 00

UNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SK. NO:7

VAN TÜTÜNCÜÖĞLU LTD. ŞTİ.

İBRAHİM TÜTÜNCÜÖĞLU TEL: 0432 223 28 47 - 0533 262 69 54

YENİ OTO SANAYİ SİTESİ P BLOK M4 MERKEZ

Mail: ibrahimtutuncuoglu.com.tr

VAN MASTER MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÜĞUR YARIZ TEL: 0530 227 69 63

YENİ SANAYİ SİTESİ P BLOK NO:3 MERKEZ

Mail: uguryariz@mastermakine.gen.tr - info@mastermakine.gen.tr

VAN KRAL MAKİNA VE HALİ YİKAМА

SERHAT ÖZTÜRK TEL: 0545 383 56 68 Mail: serhatotz6565@gmail.com

ERCİS YOLU DOĞU SAN. SAT. A BLOK No:22 İPEKYOLU

YOZGAT SEZEN TEKNİK MAKİNA

MURAT SEZEN TEL: 0354 212 45 81 - 0538 500 58 45

TAŞKÖPRÜ MAH. HASTANE CAD. NO:68 MERKEZ

Mail: sezentechnikmakina@hotmail.com

Güvenlik & Kullanım Uyarıları

► Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte olan kurallara uygun olarak üretilmektedir. Kullanıcı yürürlükte olan kurallar gereğince makinelerimizin kullanımına şartlarına, özellikle tanımlanın sınıflandırımı uymalıdır.

► Makinenizin elektrik aksamı, fırça motoru, vakum motoru ve elektrik tesisatı 220-240 voltтур. (Akülü modellerde 24 voltur.)

► Firçayı susuz kullanmayınız.

► Belli aralıklarla temiz su tankı ve kirli su tankı içindeki filtreleri mutlaka temizleyiniz.

► Kirli su tankı, doluluk seviyesi içindeki filtre seviyesine gelmeden boşaltılmalıdır. Aksi halde ciddi arızalar neden olabilir.

► Köpük yapmayan deterjan ve kimyasallar kullanınız.

► Firça motoru firça zemine inmişken açıp kapatınız. Aksi halde firça yerinden çakacaktır.

► Herhangi bir arıza yada bakım esnasında fişin prize takılı olmasına dikkat ediniz. (Akülü modellerde akü kutup başlarını çkartınız.)

► Makineyi işiniz bittiğinde temizleyiniz. Su tankında su bırakmayınız.

► Makinenin şarji dolmadan şarj bağlantısını kesmeyiniz.

► Makinenizin şarji bitmeden şarj işlemini başlatmayınız.

► Makineyi şarj dolu iken kullanınız. (Akülü modellerde)

► Cihazın fişi ile priz arasında uyumsuzluk olması halinde, prizin profesyonel açıdan uzman bir personel tarafından uygun tipte bir başka prizde değiştirilmesini sağlayınız.

Makineleri Bağlamadan

► Önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin. Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin. Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin.

Makineleri Bağlamadan

► Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin. Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin.

► Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin.

► Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin. Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin.

► Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin. Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin.

► Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin. Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin.

► Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin. Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin.

► Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin. Makineleri bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi üzerinde uygun olduğunu kontrol edin.



ADANA ACİSAN SANAYİ

İSMAIL ACI TEL: 0532 765 80 18
ULUCAMİ MAH. ULUCAM CAD. NO:13 SEYHAN

ADANA INTERJET ENDÜSTRİYEL TEM. MAK.

SEDAT BAT TEL: 0541 761 66 72 KARASOKU MAH. NO:4 SEYHAN

ADAPAZARI TEKTEM MAKİNA

TEL: 0555 980 80 04 - 0264 718 57 57 Mail: tektemkarasu@hotmail.com
KABA KOZ MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. NO: 152 KARASU

ADİYAMAN KAVLİ OTO YIKAMA

MEHMET ATAY 0542 602 12 41 Mail: mehmetatay134@gmail.com
HOCAALAR MAH. GÖLE BATIMAZ CAD. 97 SK. NO: 9

AFYON BARBAROS TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

ABDULLAH BARBAROS TEL: 0272 215 12 17 / 0536 406 60 60
MARULCU MAH. AÇIKGÖZGÜLÜ SOK. NO:15/A MERKEZ
Mail: abdullah_barbaros@hotmail.com

AĞRI GÜVEN BOBİNAJ

MEHMET BAYBA TEL: 0544 522 14 43 - 0472 215 02 25
YENİSAN ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ YANI NO:14 MERKEZ
Mail: mehmetbaybars04@gmail.com

ANKARA EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA

TEL.: 312 394 75 00 - 0542 791 95 85
ÇAMLICA MAH. ANADOLU BUL. TİMKO İŞYERLERİ NO:20/U4 YENİ
MAHALLE Mail: bilgi@edit.com.tr

ANKARA BALABANLI GRUP TEMİZLİK A.Ş.

TEL: 0312 238 3672 Alacaatı Mah. Türk Konut Blv. No: 2/10 06830 / Çankaya
ANTALYA TAMIRSAN

TEL: 0532 320 40 58 KANAL MAH. 4770 SK. KEPEZ Mail: info@tamirsan.com

ANTALYA TTS ENDÜSTRİYEL

SEÇİL BİR GüL TEL: 0530 153 58 89 Mail: destek@ttsendustriyel.com
MİMAR SINAN MAH. OYMAPINAR CAD. 8/1 MANAVGAT

AYDIN ARTEMİS KOMPRASÖR

IBRAHİM KAÇIKÇI : 0256 316 24 20 - 0543 472 06 62

YENİ SANAYİ SITESİ 519 SK. B/6 BLOK NO:40 NAZİLLİ
Mail: artemisibrahim@gmail.com

AYDIN ÖZDEMİR MAKİNA

ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 0546 453 78 12 Mail: info@ozdemirmakine.net
ZEYBEK MAHALLESİ 1521.SOK. NO:31 EFELER/AYDIN

AYDIN E TAŞIT SERVİS

UĞUR ÇELİK TEL: 0544 568 90 11 UMURLU MAH. 2023. SK. NO:5 EFELER
Mail: bariscivi@yahoo.com

BİTLİS TEKNİK ELEKTRİK BOBİN AJ

VEDAT KARASU / İBRAHİM KARASU TEL: 0532 510 89 82 / 0434 226 95 70
FATİHA YOKUŞU MERKEZ / BİTLİS

BOLU ATA OĞLU SOĞUTMA

KENAN ATA TEL: 0541 495 45 24 - 0374 213 14 24

KARAMANLI MAH. KONURALP CAD. ÇEVİR AP. NO:18/B MERKEZ
Mail: ataoglu14teknik@gmail.com

BURSA CİZGİ ENDÜSTRİYEL MAKİNA

AHMET ARSLAN TEL: 0505 049 53 61 Mail: info@cizgimakina.com
SAKARYA MAH. 3. ÜĞURLU SK. NO:8/A OSMANGAZİ

BURSA ATEŞ MAKİNA

HARUN ATEŞ TEL: 0224 272 33 11 - 0532 402 94 26

SAKARYA MAH. ÜĞURLU SK. NO:12/B ULUYOL
Mail: atesharun@hotmail.com

BURSA S.E.T. SİSTEM ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI

UĞUR UYSAL TEL: 0551 981 15 64 OSMANGAZİ

TAVAKADDİN MAH. GAZCILAR CAD. ANAFARTALAR SK. NO:3/D

BURSA KAPLAN TEKNİK & ÖZGÜL ELEKTRİK

ÖZDEN BEY TEL: 0533 669 36 45 Mail: guvensogutma16@gmail.com

İSTANBUL CD. NO:38 GENÇ OSMAN AYAKKABİCİLER SİT. OSMANGAZİ
Mail: guvensogutma16@gmail.com

DENİZLİ ÖZDİKMEŃ BOBİN AJ

SAFFETTİN DİKMEN TEL: 0535 672 08 36 - 0258 241 99 53

CUMHURİYET CAD. BULDUK İŞ HANI NO:18 MERKEZ
Mail: ozdikmenbobinaj@gmail.com

DİYARBAKIR MSA72 END. TEM.MAKİNALARI VE EKİPMANLARI

VAHİT ALTUNÇ TEL: 0533 181 99 72 Bağcılar mah. Kamişlo Bulvarı No:

34/EB Bağlar / Diyarbakır Mail: msaservis@hotmail.com

DİYARBAKIR MEM-PA TEKNİK

MEHMET KARAYILAN TEL: 0546 608 10 76 ŞEHİTKAMIL
GAZİKENT BURAK MAH. Ş. SERDAR ŞAKIR CAD. NO:88/B

memateknikkompresor@gmail.com DİYARBAKIR GÜMPA TİCARET

PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ARIF BAL TEL: 0412 238 27 60 - 0412 237 81 05
MERKEZ Mail: gumpa.muhasebe@hotmail.com

DÜZCE SAHİN TİCARET

İBRAHİM ŞAHİN TEL: 0532 294 49 71 - 0380 523 59 92
D100 KARA YOLU ÜZERİ HUZUR TEŞİSLERİ
Mail: ibrahimsahin52@hotmail.com

EDİRNE TAYFUN TEKNİK

TAYFUN DURMazı TEL: 0542 293 40 92
SARAÇ İLYAS MAH. ÖZDEMİR SK. NO:5 IPSALA
Mail: tayfun teknik kremeha@gmail.com

EDİRNE ENGİN BEKTAS

ENGİN BEKTAS TEL: 0543 860 07 95
İSTASYON MAH. SANAYİ SİTESİ 11-BLOKK NP:53/12 MERKEZ
Mail: enhinbektas22@icloud.com

ELAZİĞ GÖL OTO YIK. YAG EKİPM.

VOLCAN BARIŞ 0535 516 48 78-0536 561 61 16 - 0424 224 56 09
SANAYİ SİTESİ 33. SK. NO:13 Mail: volvankarakol23@hotmail.com

ERZURUM MİR YAPI İNŞAAT

MURAT MİR TEL: 0538 223 58 00
HÜSEYİN AVNI ULAŞ MAH. ALPASLAN TÜRK BUL. ÖZŞAHİN AP. NO:3
PALANDÖKEN Mail: muratmiriyap@gmail.com

ERZURUM BUĞDAYLAR TEKNİK

ZEKAI BUGDAY TEL: 0532 550 21 94 Mail: zekayibugday@gmail.com
ASAĞI MUMCA MAHALLESİ İBRAHİM ETHEM SEVEN SK. NO:3 YAKUTİYE

ERZURUM EMG YÖNETİM VE TURİZM HİZMETLERİ

AHMET CEVDET ALGAN TEL: 0535 962 42 98 - 0212 263 25 34
LALAPAŞA MAHALLESİ SOMUNCUOĞLU CADDESİ MNG AV AUTOWAX
YAKIMA YAKUTİYE
Mail: emg@emyonetim.com

EŞKİŞEHİR DEMİR HAVASAN KOMPRESÖR VE TIK MAKİNA

MEHMET DEMİR TEL: 0553 686 15 29 - 0222 288 08 34
TEKSEN SANAYİ SİTESİ J4 BLOK NO:3 Mail: 760zdemirhavaan@gmail.com

GAZİANTEP ÇELİK İŞ BOBİN AJ

CELAL ÇELİK TEL: 0342 231 08 41-0532 763 26 50
KURTULUŞ MAH. ŞENYURT AD. NO:30 ŞAHİNBEY
Mail: celikisbobinaj@hotmail.com

HAKKARI İS-CA TEKNİK SERVİS

TEL: 0542 838 05 44
iskateknikservis@gmail.com

MERZAN MAH. KATRAMAS KÖPRÜSİ ÜZERİ 404. SK. NO:2/C MERKEZ

İSPARTA COŞKUN MAKİNA

ÖMER NABI MARULCU TEL: 0533 553 37 41 - 0246 212 15 02
YENİ SAN. SİT. 5. BLOK NO:5

İSTANBUL TEKMET MERKEZ

TEL: 0216 499 90 90 - 0533 470 02 06
Mail: tektemkarasu@hotmail.com

ESEN ŞEHİR MAH. NECİP FAZIL BULVARI NO:23 Y. DUDULLU
Mail: esenclerkayseri@gmail.com

İSTANBUL YAGMUR MAKİNA

MEVLÜT BAY 0533 450 78 49-0216 457 12 92
BAGLARBAŞI MAH. KOOPERATİF CAD.NO:54 MALTEPE
Mail: makinayagmur@gmail.com

İSTANBUL (AVRUPA) SONNUR MAKİNA

YILMAZ CELEP TEL: 0212 590 96 56 - 0541 836 22 30
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. BEYOĞLU CAD. MEKTEP SK. NO:14/C
ESENÝURT Mail: yilmaz_clp@hotmail.com

İSTANBUL (AVRUPA) YURT MAKİNA

OKTAY YURTTAŞ TEL: 0532 359 8822 / 0212 421 0058 AVCILAR
MERKEZ MAH. TALİMHANE SK. NO:44/B
Mail: info@yurtmakina.com

İSTANBUL (AVRUPA) YAPYAP ELEK. ELEKTRONİK

HASAN ARAZ TEL: 0535 464 65 46
Mail: arashasan5151@gmail.com

İSTANBUL (AVRUPA) ALTUN MAKİNA

MUSTAFA ALTUN TEL: 0532 564 55 35
KAZIM KARABEKİR MAH. 351 SK. NO:15/B BAĞCILAR
Mail: mustafa.altun55@gmail.com

İSTANBUL (AVRUPA) EVREN MAKİNA

AİL ÇELİK TEL: 0533 212 03 26
YAVUZ SELİM MAH. 1094 SK. NO:57 BAĞCILAR
Mail: evren.makina@hotmail.com

İSTANBUL (AVRUPA) MNT MAKİNA


MUSTAFA MENTEŞ TEL: 0532 492 82 55 / 0212 550 09 62
KOCASINAN MERKEZ MAHALLESİ BİLGEHAN SOKAK NO:9
BAHÇELİ EVLER
Mail: mmentes3@hotmail.com

İZMİR KARTEK MAKİNA

TEL: 0232 433 55 65-0554 567 71 45
1204/6 SK. NO:40/1 HALKPINAR
Mail: servis@karteckmakina.com



24 V 15 A Şarj Aleti
24 V 15 A Charger



Keçe Tutucu Fırça
Mat Holder Brush




Keçe
Mat



Keçe Kullanımı
Usage of Mat

Kullanım Öncesi

- Makineyi kullanmaya başladan önce; elektrikli modeller için güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olunuz, bataryalı modeller için akülerin %100 şarj olduğundan emin olunuz. (Z1)



Z1

- Su çekme aparatını kontrol ediniz. Aparati tutucu mafsalda gevirdikten sonra vidalarını saat yönünde çevirerek sıkınız ve vakum hortumunu aparatın vakum girişine sokunuz. (Z4)



Z1




Kullanım

- Makineyi çalıştırmak için bataryalı modelin panelinde bulunan güç butonunu aktif hale getiriniz. Elektrikli modelde böyle bir buton bulunmamaktadır. (Z5)



Z5


- Fırçalama işlemi yapmak için önce fırça koluna ayağınızdan vurarak fırçanın zemin ile temasını sağlayınız. (Z6)



Z6



Z3



Z6



Z8

•Fırçayı çalıştırmak için paneldeki Fırça Motoru butonunu aktif hale getiriniz. Su vanasını açınız. Fırça zemine temas etmiyorken motoru çalıştırmanız durumunda fırça yerinden çıkabilir.(Z7)



Z7




Z9

•İslak yüzeyi vakumlayarak temizlemek için öncelikle aparat kolunu aşağı indirerek su çekme aparatının zemin ile temas etmesini sağlayınız. (Z8)



Z8



5

Technical Specifications

Model	ELEKTRİKLİ			BATARYALI		
	GAMA 38 E	GAMA 43 E	GAMA 50 E	GAMA 38 B	GAMA 43 B	GAMA 50 B
Voltaj	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	24 V	24 V	24 V
Vakum Motor Gücü	1200 Watt	1200 Watt	1200 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt
Yürüyüş Motor Gücü	-	-	-	-	OPSİYONEL	
Fırça Motor Gücü	550 Watt	550 Watt	550 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Toplam Motor Gücü	1750 Watt	1750 Watt	1750 Watt	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt
Fırça Motor Devri	2800 d/dk	2800 d/dk	2800 d/dk	3000 d/dk	3000 d/dk	3000 d/dk
Fırça Devri	170 d/dk	170 d/dk	180 d/dk	170 d/dk	170 d/dk	170 d/dk
Fırça Çapı	380 mm	420 mm	420 mm	380 mm	420 mm	420 mm
Temiz Su tankı	20 lt	38 lt	61 lt	20 lt	38 lt	61 lt
Kırıl Su Tankı	38 lt	42 lt	65 lt	38 lt	42 lt	65 lt
Temizleme Genişliği	700 mm	850 mm	850 mm	700 mm	850 mm	850 mm
Emiş Basıncı	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O
Nominal Çalışma Kapasitesi	850 m ² /saat	1040 m ² /saat	1450 m ² /saat	850 m ² /saat	1040 m ² /saat	1450 m ² /saat
Max. Çalışma Kapasitesi	1020 m ² /saat	1400 m ² /saat	1750 m ² /saat	1020 m ² /saat	1400 m ² /saat	1750 m ² /saat
Fırça Ağırlığı	3 kg	3.65 kg	3.65 kg	3 kg	3.65 kg	3.65 kg
Aküler Kapasitesi	-	-	-	80 A	100 A	100 A
Vakum Hortum İç Çapı	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm
Ebatlar (G x U x Y)	550 x 1100 x 900 mm	560 x 1020 x 1020 mm	560 x 1120 x 1040 mm	550 x 1100 x 900 mm	560 x 1020 x 1020 mm	560 x 1120 x 1040 mm
Ağırlık	54 kg	60 kg	67 kg	120 kg	150 kg	225 kg
Paletli Ebatları (G x U x Y)	570 x 1060 x 1000	610 x 1240 x 1120	610 x 1240 x 1140	570 x 1060 x 1000	610 x 1240 x 1120	610 x 1240 x 1140

Maintenance and Failures


Maintenance	In Every Use	In Every 50 Working Hours	In Every 200 Working Hours
Cleaning Dirty Water Tank	X		
Cleaning Clean Water Tank	X		
Cleaning Vacuum Hose		X	
Changing Water Vacuum Apparatus Tyre		As It Wears Off	
Changing Brush		As It Wears Off	
Changing Mat		As It Wears Off	
Failure		Cause	Solution
Motor is not Working		There may be Disconnected Cables	Do Control, Make Contact with Professionals If There is a Problem
		Battery Terminal may be Disconnected	Do Control, Make Contact with Professionals If There is a Problem
		Battery may be not Charged	Do Control and Charge
		Charger may be Broken	Make Contact with Technical Services
		Motor may be Broken due to Water Connection	Make Contact with Technical Services
Insufficient Vacuum		The Filter may be Blocked if Dirty Water Tanks is Full	Discharge the Water in Dirty Water Tank
		There may be Blockage on Water Vacuum Apparatus	Do Control and be Sure There is no Blockage
		Vacuum Hose may be Disconnected, Cracked or Broken	Connect the Hose, Make Contact with Technical Services if the Hose Cracked or Broken
		Water Tanks' Covers may be not Covered	Do Control and be Sure Covers are Placed

After Usage

- Do not move the machine after you have finished using it.
- Turn off the water valve.
- Stop the engines by pressing the buttons.
- Press the Brush Lift Handle to cut off the brush's contact with the ground. (Z10)



- Lift the Apparatus Lifting Handle up and cut off the contact of the Water Vacuum Apparatus with the ground. (Z11)



- Pull the Water Discharge Hoses and open the covers to drain the water in the Dirty Water Tank and the Clean Water Tank. You can dry the tanks by vacuuming dry air for a short time. Water levels should not exceed the specified limit. (Z12)



- Lift the cover while pulling the Cover Opener Handle outwards at the same time. In this way, take a brief look at the battery, connections and installation and be sure of its durability. (Z13)



Kullanım Sonrası


- Kullanınızı bitirdikten sonra makineyi hareket ettirmeyiniz.
- Su vanmasını kapatınız.
- Butonlara basarak motorları durdurunuz.
- Fırça Kaldırma koluna basarak fırçanın zemin ile temasını kesiniz. (Z10)



- Aparat Kaldırma Kolunu yukarı kaldırarak Su Çekme Aparatının zemin ile temasını kesiniz. (Z11)



- To charge the batteries of models with batteries, plug your charger into the socket. You can charge your machine by inserting the socket of the charger into the charging socket of the machine. Your machine must be powered off while charging. (Z14)



- Kapak Açma Kolunu dışarı doğru çekerken aynı anda kapağı kaldırınız. Bu şekilde aküye, bağlantılılara ve tesisata kısa göz atarak sağlamlığından emin olunuz. (Z13)



- Batoryali modellerin akülerini şarj etmek için şarj cihazının fışını prize takınız. Şarj cihazının soketini makinenin şarj soketine sokarak makinenizi şarj edebilirsiniz. Şarj ederken makinenizin gücünün kapalı olması gerekmektedir. (Z14)







Teknik Özellikler

Model	ELEKTRİKLİ			BATARYALI		
	GAMA 38 E	GAMA 43 E	GAMA 50 E	GAMA 38 B	GAMA 43 B	GAMA 50 B
Voltaj	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	24 V	24 V	24 V
Vakum Motor Gücü	1200 Watt	1200 Watt	1200 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt
Yürüyüş Motor Gücü	-	-	-	-	OPSİYONEL	
Fırça Motor Gücü	550 Watt	550 Watt	550 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Toplam Motor Gücü	1750 Watt	1750 Watt	1750 Watt	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt
Fırça Motor Devri	2800 d/dk	2800 d/dk	2800 d/dk	3000 d/dk	3000 d/dk	3000 d/dk
Fırça Devri	170 d/dk	170 d/dk	180 d/dk	170 d/dk	170 d/dk	170 d/dk
Fırça Çapı	380 mm	420 mm	420 mm	380 mm	420 mm	420 mm
Temiz Su tankı	20 lt	38 lt	61 lt	20 lt	38 lt	61 lt
Kirli Su Tankı	38 lt	42 lt	65 lt	38 lt	42 lt	65 lt
Temizleme Genişliği	700 mm	850 mm	850 mm	700 mm	850 mm	850 mm
Emiş Basıncı	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O	1836 mm/H ² O
Nominal Çalışma Kapasitesi	850 m ² /saat	1040 m ² /saat	1450 m ² /saat	850 m ² /saat	1040 m ² /saat	1450 m ² /saat
Max. Çalışma Kapasitesi	1020 m ² /saat	1400 m ² /saat	1750 m ² /saat	1020 m ² /saat	1400 m ² /saat	1750 m ² /saat
Fırça Ağırlığı	3 kg	3.65 kg	3.65 kg	3 kg	3.65 kg	3.65 kg
Akü Kapasitesi	-	-	-	80 A	100 A	100 A
Vakum Hortum İç Çapı	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm
Ebatlar (G x U x Y)	550 x 1100 x 900 mm	560 x 1020 x 1020 mm	560 x 1120 x 1040 mm	550 x 1100 x 900 mm	560 x 1020 x 1020 mm	560 x 1120 x 1040 mm
Ağırlık	54 kg	60 kg	67 kg	120 kg	150 kg	225 kg
Paletli Ebatları (G x U x Y)	570 x 1060 x 1000	610 x 1240 x 1120	610 x 1240 x 1140	570 x 1060 x 1000	610 x 1240 x 1120	610 x 1240 x 1140

Bakım ve Arıza


Bakım Alanı	Her Kullanımda	Her 50 Çalışma Saatinde	Her 200 Çalışma Saatinde
Kirli Su Deposu Temizliği	X		
Temiz Su Deposu Temizliği	X		
Vakum Hortumu Temizliği		X	
Su Çekme Aparatı Lastiği Değişimi	Yıprandıkça		
Fırça Değişimi	Yıprandıkça		
Keçe Değişimi	Yıprandıkça		

Arıza	Sebep	Çözüm
Motor Çalışmıyor	Kablo Bağlantısı Kopmuş Olabilir	Kontrol Ediniz, Sorun Olursa Uzman Kişiye Danışınız
	Akü Kutup Başı Çıkmış Olabilir	Kontrol Ediniz, Sorun Olursa Uzman Kişiye Danışınız
	Akü Şarji Bitmiş Olabilir	Kontrol Ediniz, Şarja Takınız
	Şarj Cihazı Bozulmuş Olabilir	Teknik Servis ile İletişime Geçiniz
	Su Teması Sebebiyle Motor Yanmış Olabilir	Teknik Servis ile İletişime Geçiniz
Yetersiz Vakum	Kirli Su Tankı Doluya Filtre Kapatılmış Olabilir	Kirli Su Tankındaki Suyu Tahliye Ediniz
	Su Çekme Aparatı Lastığında Tıkanıklık Olabilir	Kontrol Ediniz Tıkanıklık Olumadığından Emin Olunuz
	Vakum Hortumu Yerinden Çıkmış, Çatlak veya Hasarlı Olabilir	Hortum Çıktısına Yerdeki Takınız, Hasarı ise Teknik Servis ile İletişime Geçiniz
	Su Deposunun Kapağı Kapanmamış Olabilir	Kontrol Ediniz, Kapağın Kapandığından Emin Olunuz



Before Usage

• Before starting to use the machine; For electric models, make sure that the power cord is plugged in, for models with batteries, make sure that the batteries are 100% charged. (Z1)




- Check the parts connected to the electrical equipment.
- Check the stability of the wheels.
- Check the strength of the brush. To replace the brush, bring it in line with the holder latch, lift it up and turn it to snap the brush into place. (Z2)



- Make sure that the water level in the clean water tank is sufficient. You can add water up to 40°C by removing the lid of the clean water tank. You can add non-foaming detergent or shampoo to increase the cleaning effect. (Z3)



- Check the Water Vacuum Apparatus. After attaching the apparatus to the holding joint, tighten the screws by turning them clockwise and insert the vacuum hose into the vacuum inlet of the apparatus. (Z4)




Usage

- To operate the machine, activate the power button on the panel of the model with battery. There is no such button in the electric model. (Z5)



- To do the brushing, first hit the Brush Lifting Handle with your foot from the side to make the brush contact with the ground. (Z6)



Contents

• About Our Company.....	8
• General Warnings.....	8
• Environmental Protection.....	8
• Accessories and Replacement Parts.....	8
• Delivery Scope.....	8
• Transportation.....	8
• Purpose of Use.....	8
• Setup.....	8
• Security & Usage Warnings.....	8
• Introduction to the Machine.....	9
• Before Usage.....	10
• Usage.....	10
• After Usage.....	12
• Technical Specifications.....	13
• Maintenance and Failure.....	13
• Apparatus & Charger.....	15
• Authorized Services.....	16
• Warranty.....	18

About Our Company

Dear Customer;

Our company produces over 40 types of advanced technology and cleaning machines in Turkey under the **DASS** brand.

Every **DASS** product is subjected to very detailed control tests by the quality control department. However, the lifetime of a product largely depends on the user.

Please read the information in this user manual carefully. If you know the **DASS** product you have purchased well, have it maintained regularly and use it in accordance with its purpose, you can be sure that it will serve you safely for many years. The useful life of the product determined by the Ministry of Commerce is **10 (ten) years**.

General Warnings

Before using the device for the first time, read the original user manual and safety information. Act on this information. Keep the manual for reuse and for the next user to use.



Environmental Protection

Packaging materials can be recycled. Please dispose of the packaging in an environmentally friendly way. Electrical and electronic equipment may contain valuable and recyclable materials, as well as batteries, accumulators or oils that can pose a potential hazard to human health and the environment if mishandled or disposed of. However, these parts are necessary for the correct operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with household waste.



Accessories and Replacement Parts

Only use original accessories and original spare parts. These parts ensure safe and trouble-free operation of the device.

Delivery Scope

When the package is opened, check whether there are any missing parts inside. Inform your authorized dealer in case of missing accessories or errors that may occur during transportation.

Caution

User manual; must be read and stored before the machine is set up, operated and used. Persons who will use the machine and perform its routine maintenance must read the manual and be informed about the machine.

Transportation

The device should be brought to the area where it will be operated. All occupational safety precautions should be taken against the risks and dangers that may occur during the transportation of the device. Our company is not responsible for any errors that may occur during transportation.

Purpose of Use

Floor cleaning machines; It can be easily used in factories, schools, shopping malls, plazas or small offices. Cleaning the dirt on the surface during the day is very important for both your health and the stylish appearance of your business. Performing floor washing with a mop is not only a waste of work and time, but also insufficient in terms of surface cleaning. It's like picking up dirt from one place and dragging it to the other side. As the area expands, things get more difficult and you need a floor cleaning machine. At this point, Cleanvac Floor Cleaner machines are exactly what you need.

Battery Powered and Electric Floor Cleaner Machines; It automatically distributes chemical water on the surface from the front, brushes the floor and removes dirt. From the back, it vacuums the dirty water on the floor and fills it into the dirty water tank. Floor cleaning machines used in hard floor cleaning are very practical in terms of use.

Setup

Open the box and take out all the parts and accessories supplied with your machine. Check whether the machine parts and accessories specified in the user manual are missing or damaged.

Make sure that the invoice of the product you have purchased and the warranty agreement in the user manual are filled in completely.



Security & Usage Warnings

⚠ Our machines are designed as things to be thrown away. It is not possible to benefit from the use of the methods used for the implementation of users.

⚠ Our machine is a 1st student for education against the electric class student. The machine is set at the factory and all safety settings are made in it. It is forbidden to meet you.

⚠ Your machine should always be used on a solid and level surface. It will not be played while connected to work service or power grid. Avoid a situation or malfunction of your machine if this warning is not followed.

⚠ Do not inoculate the machine as riding abrasive or gas.

⚠ Electrical connection will be carried out by following the rules that must be followed and by expert technicians who can work on the manufacturing companies.

⚠ A faulty relationship can harm animals or the environment. The manufacturer company cannot be held responsible for this responsibility.

⚠ You can check whether the electrical capacities of the facility and its sockets are suitable for the power(k) until they are electrically checked. In the current situation, consult professional specialist personnel.

⚠ In case of incompatibility between the plug and socket of the device, we are the one with another award of the type by a professional expert personnel of the socket.

⚠ Make your machine data unsuitable before electricity. Do not use extension cables to power your machine.

⚠ The electrical safety of your machine is covered only by an effective grounding process when viewed from the front, and a correct connection is covered by the warranty.

⚠ This basic security needs to be checked. In the hopeless situation, you will be checked by a professional staff.

⚠ The manufacturer cannot be held responsible for possible attacks that may arise from the grounding of the facility.

⚠ It is your single-pole switch connection to the machine electrical supply network, with a contact opening of at least 3mm and electrical selection suitable for the device.

⚠ Over the connection of the machine with the power supply, but with the possible possibility or possibility of unipolarity on it.

⚠ Failure to comply with the above indicates that the grower is exempt from all kinds of issues and that he/she uses the right to use the optional profit.

⚠ The electrical components, brush motor, vacuum motor and electrical installation of your machine are 220-240 volts. (Battery models are 24 volts.)

⚠ Do not use the brush without water.

Introduction to Machine

